

# K601 教室資訊設備



**1. 電子觸屏基本操作**

**2. ESHARE 無線投影**

**3. 音箱使用方式**



# K601教室

## 電子觸控屏幕使用事項

### 智慧多點觸控螢幕 KTA-PLUS系列 簡易功能說明書



#### 桌面快捷面板

- 開啟圖片
- 日曆
- 計算機
- 鏡射功能
- 應用程式
- 瀏覽器

#### 兩側輔助工具

- 收起側邊欄
- 返回鍵
- 回到首頁
- 系統設定
- 文件管理
- 訊號源列表
- 控制面板
- 電源選項

#### 前置按鈕與端子

- 遙控感應器
- POWER 電源開關
- ECO 節能
- SOURCE 訊號源
- MENU 選擇鍵
- MENU 選擇項目鍵
- VOL+ 音量選擇鍵
- VOL- 音量選擇鍵

- MIC 端子  
麥克風使用 (3.5mm接口)
- HDMI 端子  
前方訊號輸入
- TOUCH 端子  
前方觸控輸入
- OPS-USB 端子  
USB共享
- USB 端子  
USB 3.0隨身碟  
無線鍵盤滑鼠

#### 羅盤快捷面板

五指輕按壓在螢幕上即喚出

- 返回鍵
- 批註模式
- 電子白板
- 開啟分頁
- 切換OPS通道
- 首頁

#### 切換訊號源方式

- 主畫面訊號選取  
安卓首頁>訊號源列表>點選訊號源
- 主畫面訊號預覽  
安卓首頁→手向螢幕右側滑動→預覽訊號源



詳細操作說明書

# K601教室

## 電子觸控屏幕使用事項

點選訊號源視窗：

**HDMI1**—使用無線投影簡報器

**HDMI2**—使用電腦主機

點選桌面—使用螢幕觸屏



桌面

訊號源視窗


# K601 教室

## 電子觸控屏幕使用事項

開機—點POWER開機

關機—長按POWER，出現是否關閉

的選項，點選「是」即可關機



電源鍵

※報告時可使用USB或Type C連接頭傳輸檔案



請勿拔掉此線





# K601 教室

## 無線連接使用事項

下載ESHARE並開啟，輸入IP位置即可連接






## K601 教室

### 無線連接使用事項

開啟E-Share程式畫面，點選反向傳屏，即可將觸屏畫面傳送至個人裝置



※如無法順利傳送畫面，請先確認所處網域是否與觸屏相同




## K601 教室

### 無線連接使用事項

如若未在相同網域：

點選設定 - 點選網路 - 開啟熱點

設定





# K601 教室 音箱使用說明

開啟後方電源即可連接麥克風



※如有需要，請攜帶證件至系辦進行借用

※如有需要無線麥克風可於借用音箱時一併借用