



互動觸控顯示器 使用說明

無線投影
電子白板
檔案管理 **(USB)**

無線投影簡報器

開機 & WIFI連線

1. 開機請輕按，需等待機器暖機，約一分鐘左右，再進行活動。




2. 進入主畫面後，請點選設定鍵，進行Wi-Fi的連線。



關機 & 關閉電源

1. 使用完畢，請長按電源鍵，跳出提示請按「確定」關機。
 2. 若螢幕上有指痕，請用無痕抹布沾水或酒精擦拭。
- ※ 水或酒精務必噴於抹布上，勿直接噴向螢幕。



無線投影


1.建議自備筆電，Windows/IOS系統皆可使用

2.如投影顯示異常，請調整筆電之解析度



互動觸控顯示器操作影片

欲使用無線投影，筆電或手機請
至官方網站下載應用程式，搜尋
「InstaShare2」即可。



iOS系統




Android系統



應用程式下載網站

2 請確定投影觸控螢幕之設備選取「網路」的
「WLAN熱點」已有開啟。（如示範圖）

確認此處已開至右方
並有亮燈



3

請選取觸控螢幕的網路熱點並連線「Wi-Fi」。
(如示範圖)

熱點名稱：AndroidAP_1914

Wi-Fi密碼：ntcu3382

※ 密碼將不定期更新，如密碼錯誤請詢問系辦。

※ 此Wi-Fi僅限於觸控螢幕使用，勿隨意連結私用。



4 應用程式下載後，啟動應用程式，並輸入配對密碼或從清單選取顯示器名稱。




4 點選「投放螢幕中」便可以開始投影。





檔案管理(USB)

- 1.PPT簡報如有特殊字體，請轉換為PDF進行簡報
- 2.隨身碟勿太舊，以免無法讀取
- 3.可自備簡報筆/無線鍵盤、滑鼠使用，報告較便利

插入USB後，點選「檔案管理員」，
選擇USB。



2 點選檔案後，選擇「WSP Office」後
按「僅限一次」，即可開啟檔案。




電子白板


1.可分割紀錄討論、開啟檔案&圖片

2.可進行畫面錄影

打開電子白板後點選「共享」的圖示，
選擇「邀請」。





2 跳出邀請碼後，可以掃描QR-code或輸入房間ID加入房間。
(此圖為示範用，請勿掃描)



3


點選「權限設定」的圖示，選擇「共同創作」，參與者即可一同編輯畫面，進入頁面可從裝置上查看與使用雲端白板的内容。



無限投影簡報器

1.如有需要請攜帶證件至系辦借用

請先確認觸屏平台上的電源已開啟



2 請將子機組裝完成，如圖所示



3 將兩條電線接上筆電進行連接，如由紅燈轉為綠燈
則表示連接投影成功



4 請將畫面切換至HDMI2，當子機與筆電連接成功後會出現以下畫面

